



Telepítési útmutató

1. Jelölje be, a zár helyét az ajtón, majd Ø18mm-es henger fúróval készítsen, egy 115mm-es furatot a zárnak.
2. Fa ajtóba történő szereléshez, készítsen az ajtó külső élén, egy 190mm hosszú, 3mm mély, 23mm széles furatot.
3. A „B” típusnak megfelelően, fúrja át a zárszerkezetet, Ø11mm-es fúrófejjel.
4. Rögzítse a zárszerkezetet, 2db 3.9x22mm-es csavarral.
5. Készítsen, az ajtókeretbe, az ábra alapján, egy 25mm mély furatot. Rögzítse az ellendarabot, 2db 3.5x19mm-es csavarral.
6. Rögzítse a rozettát, a keresztkulcsos zártípusoknak megfelelően 4db 2.9x13mm-es csavarral.

Megjegyzés: A zárszerkezetet ne olajozza.



1095 Budapest, Mester utca 34. **1141 Budapest, Fogarasi út 77.**
 Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542 220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688 Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.kale.hu